

Istruzioni per l'uso dei bollitori delle serie BWP, BWPS





Montaggio Utilizzo Manutenzione



Sommario

1	In	itroduzione	. 3
	1.1	Informazioni generali	3
	1.2	Destinazione d'uso	
	1.3	Sicurezza	3
	1.4	Ulteriore documentazione di riferimento	3
	1.5	Clausole relative alla garanzia del costruttore e alla garanzia legale	
	1.6	Prescrizioni di montaggio	4
2	Т	rasporto e immagazzinaggio	. 5
	2.1	Indicazioni generali	
	2.2	Dotazione di fornitura	
	2.3	Posizionamento del bollitore	5
3	S	truttura e tecnologia	. 6
	3.1	Dati tecnici BWP 200-600	6
	3.2	Struttura BWP 200-600	
	3.3	Dati tecnici BWP 800-1000	8
	3.4	Struttura BWP 800-1000	
	3.5	Dati tecnici BWPS 500-600	
	3.6	Struttura BWPS 500-600	
	3.7	Dati tecnici BWPS 800-1000	
	3.8	Struttura BWPS 800-1000	16
4	M	lontaggio	17
	4.1	Installazione del bollitore	17
	4.2	Allacciamento idraulico e dispositivi di sicurezza	18
	4.3	Messa in servizio	
5	U	tilizzo	21
	5.1	Impostazione della temperatura dell'acqua calda	
	5.2	Controllo dell'impianto	
6	M	lanutenzione	21
7	Μ	lessa fuori servizio	21
8		llegato	
O	\boldsymbol{A}	115yalu	۷۷

1 Introduzione

1.1 Informazioni generali

Le presenti istruzioni per l'uso si applicano ai bollitori per acqua calda sanitaria delle serie **BWP** e **BWPS** e sono parte integrante della fornitura. Le istruzioni sono relative al montaggio, all'utilizzo e alla manutenzione

e sono destinate agli operatori specializzati muniti di autorizzazione nei rispettivi campi di attività. Questi devono disporre delle necessarie competenze tecniche ed essere informati sulle vigenti misure antinfortunistiche.

Si prega di leggere con estrema attenzione le presenti istruzioni, contenenti indicazioni relative alla sicurezza, al montaggio e alla messa in servizio. In questo modo è possibile evitare danni al proprio impianto causati da interventi non corretti da parte di non addetti.

La mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza comporta il pericolo di danni alle persone, alle cose e all'ambiente.

Le indicazioni e i suggerimenti in esse riportati non possono ritenersi in alcun modo esaustivi. È necessario attenersi a tutte le direttive, norme e prescrizioni in vigore relative all'effettuazione del montaggio e al funzionamento di un impianto solare.

Si fa infine presente che valgono le Condizioni Generali di Contratto nella loro versione più aggiornata.

1.2 Destinazione d'uso

I bollitori delle serie **BWP** e **BWPS** possono essere utilizzati in impianti di riscaldamento nuovi o preesistenti e sono destinati esclusivamente al riscaldamento di acqua sanitaria come previsto dal decreto sull'acqua potabile.

L'utilizzo non conforme alla destinazione d'uso, modifiche non autorizzate alle modalità e alla sequenza di montaggio oppure di tipo costruttivo comportano l'esclusione di qualsiasi tipo di responsabilità e di diritto alla garanzia legale.

1.3 Sicurezza

Le generiche indicazioni e avvertenze di sicurezza sono parte integrante delle presenti istruzioni e sono di fondamentale importanza ai fini dell'utilizzo del prodotto.



Questo simbolo indica la possibilità di danni a persone e cose.



Attenzione!

Pericolo di ustioni e scottature.

Nel bollitore possono essere presenti temperature > 60°C, per cui sussiste il pericolo di scottature ed eventualmente di ustioni in corrispondenza degli attacchi o dei componenti.

→Non toccare i componenti con temperature elevate.

I bollitori delle serie **BWP** e **BWPS** sono costruiti secondo le più moderne regole della tecnica e regolamentazioni di sicurezza. Tuttavia durante il loro utilizzo possono insorgere pericoli che mettono a repentaglio la salute e la vita dell'utente o di terze persone oppure verificarsi danneggiamenti del prodotto e di altri beni materiali.

Utilizzare il bollitore solo se tecnicamente in perfetto stato.

In caso di guasto che metta a rischio la sicurezza dell'apparecchio provvedere subito al suo arresto e all'eliminazione del guasto da parte di un operatore specializzato.

1.4 Ulteriore documentazione di riferimento

Attenersi alle istruzioni per l'uso di tutti i componenti del sistema, ad esempio la resistenza elettrica.

1.5 Clausole relative alla garanzia del costruttore e alla garanzia legale

La garanzia legale su tutti i componenti del bollitore è conforme alle clausole di garanzia previste per legge nel paese di destinazione della fornitura. Quanto detto vale a condizione che installazione e montaggio avvengano per mano di un tecnico specializzato e in un luogo idoneo.

Alle clausole di garanzia dei nostri prodotti si applicano le condizioni e i termini previsti dalla versione aggiornata delle Condizioni Generali di Contratto.

La garanzia non copre i seguenti danni e relative conseguenze:

- danni dovuti al trasporto
- utilizzo inidoneo o non corretto
- montaggio difettoso o messa in servizio da parte del gestore o di terze persone
- usura naturale
- gestione o manutenzione difettosa o negligente
- utilizzo di mezzi di esercizio inidonei
- scarsa qualità dell'acqua
- mancata osservanza delle indicazioni di montaggio, utilizzo e manutenzione
- modifiche o lavori di riparazione non corretti eseguiti dall'acquirente o da terze persone
- presenza di vapori corrosivi o di elevati livelli di polvere nel luogo di installazione o in ambienti adiacenti.
- installazione in ambienti inidonei (soggetti al gelo, senza possibilità di effettuare manutenzione ecc.)
- utilizzo continuato nonostante l'insorgenza di un guasto, di un danno o il manifestarsi di un difetto

1.6 Prescrizioni di montaggio

Oltre alle specifiche prescrizioni e direttive nazionali e comunali è necessario attenersi anche alle seguenti norme concernenti l'installazione

•	DIN1988	Regole tecniche relative alle installazioni per acqua calda sanitaria
•	DIN 4708	Impianti centralizzati di riscaldamento dell'acqua
•	DIN 4753	Bollitori e impianti di riscaldamento per acqua calda sanitaria e acqua tecnica, requisiti, marcatura, equipaggiamento e verifica
•	DIN 18380	Impianti di riscaldamento e impianti centralizzati di riscaldamento dell'acqua
•	DIN 18381	Impianti per gas, acqua e impianti di drenaggio all'interno degli edifici
•	DIN EN 12828	Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione dei sistemi di riscaldamento ad acqua
•	EN12897	Adduzione acqua - Specifica per scaldaacqua ad accumulo in pressione (chiusi) riscaldati indirettamente
•	EN 12975	Impianti termici solari e loro componenti
•	VDE 0100	Realizzazione di mezzi di esercizio elettrici, messa a terra, conduttori di protezione, conduttori equipotenziali
•	VDI 2035	Prevenzione dei danni negli impianti di riscaldamento dell'acqua
•	Norme e fogli di	i lavoro DVGW Requisiti e verifica di bollitori per acs, in particolare la norma DVGW

Impianti per il riscaldamento di acs e relative tubazioni

W551

2 Trasporto e immagazzinaggio

2.1 Indicazioni generali

All'atto del trasporto e - in seguito - dell'apertura dell'imballo osservare le indicazioni riportate sul bollitore.

Verificare la correttezza, l'integrità e la completezza della merce fornita immediatamente dopo la consegna.

Eventuali danni dovuti al trasporto vanno notificati immediatamente all'azienda di trasporti incaricata della consegna; l'imballo con la merce va lasciato nello stato in cui è stato consegnato finché il danno non viene sottoposto a perizia da parte dell'azienda di trasporti. Annotare i danni direttamente sul documento di trasporto.

Non conservare il bollitore all'aperto. Immagazzinare solo in luogo asciutto, non soggetto al gelo e ben ventilato.

Non danneggiare l'isolamento.

Non adagiare il bollitore su fondo non planare poggiandolo sull'isolamento termico, questo potrebbe danneggiarsi. Evitare che il bollitore subisca urti e colpi o venga graffiato.

2.2 Dotazione di fornitura

Sono possibili differenze a seconda del modello e della versione

- Bollitore completo di isolamento e copertura
- Rosette per isolamento
- Istruzioni per l'uso

2.3 Posizionamento del bollitore

L'isolamento premontato esente da CFC, se necessario, può essere rimosso per ridurre l'ingombro di installazione (non nei modelli con isolamento in schiumato rigido).

Le dimensioni del bollitore non devono superare l'ingombro massimo ammissibile di installazione e disinstallazione (rispettare anche l'altezza di ribaltamento).

Prima del posizionamento sul luogo di installazione è necessario verificare che il percorso di trasporto sia libero e in caso contrario provvedere a sgombrarlo (ostacoli, pericolo di inciampi).

Il bollitore deve essere piazzato con cautela poiché sia l'isolamento sia il bollitore stesso potrebbero danneggiarsi.

Al fine di evitare danneggiamenti e per poter maneggiare più facilmente l'apparecchio si consiglia di rimuovere l'isolamento (possibile solo nei modelli a partire dalla misura 800).


3 Struttura e tecnologia

3.1 Dati tecnici BWP 200-600

Tipo	Unità	BWP 200	BWP 300	BWP 400	BWP 500	BWP 600
Contenuto totale	[1]	228	326	431	509	574
Contenuto acqua sanitaria	[1]	203	297	394	465	530
Contenuto scambiatore superiore	[1]	-	-	-	-	-
Contenuto scambiatore inferiore	[1]	18,5	21,4	27,2	32,5	32,5
Altezza totale con isolamento	[mm]	1350	1570	1500	1740	1940
Diametro con isolamento	[mm]	610	660	760	760	760
Diametro senza isolamento	[mm]	-	-	-	-	-
Altezza di ribaltamento con isolamento	[mm]	1490	1710	1690	1900	2090
Peso (a vuoto)	[kg]	127	149	182	209	224
Pressione massima di esercizio lato riscaldamento	[bar]	10	10	10	10	10
Pressione massima di esercizio lato acqua sanitaria	[bar]	6	6	6	6	6
Temperatura massima lato riscaldamento	[°C]	95	95	95	95	95
Temperatura massima lato acqua sanitaria	[°C]	95	95	95	95	95
Superficie scambiatore superiore	[m²]					
Superficie scambiatore inferiore	[m²]	3	3,5	4,4	6,0	6,0
Spessore isolamento	[mm]	50	50	50	50	50
Sporgenza massima interna resistenza elettrica	[mm]	400	450	500	500	500
Potenza massima resistenza elettrica	[kW]	3,5	5,5	7,5	9,5	10
Produzione continua	[kW]	10,5	12,3	15,4	18,6	18,6
Indice caratteristico "NL"	[-]	1,4	2,5	3,9	5,1	6
Perdita di calore	[kWh/d]	1,4	1,6	2,0	2,2	2,6
Perdita di carico lato riscaldamento	[mbar]	27	35	53	84	84
Portata lato riscaldamento	[m³/h]	0,9	1,6	1,3	1,6	1,6
Protezione contro la corrosione		smaltatura a norma DIN 4753, anodo al magnesio				0
Attacchi		Altezza atta	acchi			
F/TH Sonda/termometro	[mm]	1350	1570	1500	1740	1940
WW Acqua calda	[mm]	1350	1570	1500	1740	1940
AN Anodo al magnesio	[mm]	1350	1570	1500	1740	1940
F/TH Sonda/termometro	[mm]	1140	1350	1250	1490	1690
FL Flangia superiore	[mm]	-	-	-	-	1300
FL Flangia inferiore	[mm]	285	295	310	310	310
Z Ricircolo	[mm]	1000	1200	1150	1400	1400
HZVL Mandata riscaldamento	[mm]	910	920	1500	1185	1185
F/TH Sonda/termometro	[mm]	-	-	-	600	600
HZRL Ritorno riscaldamento	[mm]	230	240	255	255	255
KW Acqua fredda	[mm]	135	140	145	145	145

Contenuto totale - lordo incl. tutti i componenti montati - teorico Contenuti effettivi, detti anche contenuti nominali (acs, solare, riscaldamento) – netto

3.2 Struttura BWP 200-600



Attacc	hi BWP 200-500		Attacchi BWP 600		
F/TH	Sonda/termometro	½" filettatura interna	F/TH	Sonda/termometro	½" filettatura interna
ww	Acqua calda	1¼" filettatura interna	ww	Acqua calda	1¼" filettatura interna
AN	Anodo al magnesio	1¼" filettatura interna	AN	Anodo al magnesio	1¼" filettatura interna
F/TH	Sonda/termometro	½" filettatura interna	F/TH	Sonda/termometro	½" filettatura interna
FL	Flangia inferiore	Ø 180 mm	FL	Flangia superiore	Ø 180 mm
Z	Ricircolo	½" filettatura interna	FL	Flangia inferiore	Ø 180 mm
HZVL	Mandata riscaldamento	1¼" filettatura interna	z	Ricircolo	½" filettatura interna
F/TH	Sonda/termometro	½" filettatura interna	HZVL	Mandata riscaldamento	1¼" filettatura interna
HZRL	Ritorno riscaldamento	1¼" filettatura interna	F/TH	Sonda/termometro	½" filettatura interna
KW	Acqua fredda	1¼" filettatura interna	HZRL	Ritorno riscaldamento	1¼" filettatura interna
			KW	Acqua fredda	1¼" filettatura interna


3.3 Dati tecnici BWP 800-1000

Tipo	Unità	BWP 800	BWP 1000
Contenuto totale	[1]	837	933
Contenuto acqua sanitaria	[1]	792	888
Contenuto scambiatore superiore	[1]	-	-
Contenuto scambiatore inferiore	[1]	34,5	34,5
Altezza totale con isolamento	[mm]	1990	2190
Diametro con isolamento	[mm]	990	990
Diametro senza isolamento	[mm]	790	790
Altezza di ribaltamento escluso isolamento	[mm]	2020	2220
Peso incluso isolamento, a vuoto	[kg]	284	301
Pressione massima di esercizio lato riscaldamento	[bar]	10	10
Pressione di collaudo lato riscaldamento	[bar]	15	15
Pressione massima di esercizio lato acqua sanitaria	[bar]	6	6
Pressione di collaudo lato acqua sanitaria	[bar]	12	12
Temperatura massima lato riscaldamento	[°C]	95	95
Temperatura massima lato acqua sanitaria	[°C]	95	95
Superficie scambiatore superiore	[m²]	-	-
Superficie scambiatore inferiore	[m²]	6,0	6,0
Spessore isolamento	[mm]	100	100
Sporgenza massima interna resistenza elettrica	[mm]	630	630
Potenza massima resistenza elettrica	[kW]	15	17
Produzione continua con mandata risc. a 55°C	[kW]	17,2	17,2
Indice caratteristico "NL"	[-]	8,7	9,8
Perdita di calore	[kWh/d]	4,3	4,5
Perdita di carico lato riscaldamento	[mbar]	67	67
Portata lato riscaldamento	[m³/h]	1,5	1,5
Protezione contro la corrosione		smaltatura a norma DIN 4753,	anodo al magnesio

Attacchi			Altezza attacchi		
F/TH	Sonda/termometro	[mm]	1940	2140	
AN	Anodo al magnesio superiore	[mm]	1940	2140	
	Sfiato	[mm]	1940	2140	
F/TH	Sonda/termometro	[mm]	1650	1850	
FL	Flangia superiore	[mm]	1400	1400	
AN	Anodo inferiore	[mm]	690	690	
FL	Flangia inferiore	[mm]	350	350	
WW	Acqua calda	[mm]	1765	1965	
Z	Ricircolo	[mm]	1400	1600	
HZVL	Mandata riscaldamento	[mm]	1195	1195	

Tipo		Unità	BWP 800	BWP 1000
F/TH	Sonda/termometro	[mm]	660	660
HZRL	Ritorno riscaldamento	[mm]	275	275
KW	Acqua fredda	[mm]	175	175

3.4 Struttura BWP 800-1000



BWP 800-1000 Figura 33


Attacc	Attacchi							
F/TH	Sonda/termometro	½" filettatura interna						
AN	Anodo al magnesio superiore	1¼" filettatura interna						
E	Sfiato	1¼" filettatura interna						
F/TH	Sonda/termometro	½" filettatura interna						
FL	Flangia superiore	Ø 180 mm						
AN	Anodo inferiore	1¼" filettatura interna						
FL	Flangia inferiore	Ø 290 mm						
ww	Acqua calda	2" filettatura interna						
Z	Ricircolo	1" filettatura interna						
HZVL	Mandata riscaldamento	11/4" filettatura interna						
F/TH	Sonda/termometro	½" filettatura interna						
HZRL	Ritorno riscaldamento	11/4" filettatura interna						
KW	Acqua fredda	2" filettatura interna						

3.5 Dati tecnici BWPS 500-600

Contenuto talale	Tipo		Unità	BWPS 500	BWPS 600
Contenuto acqua sanitaria III	Contenuto totale		[1]	509	574
Contenuto scambiatore inferiore [i] 9,37 11,15 Altezza totale con isolamento [mm] 1740 1940 Diametro con isolamento [mm] 760 760 Diametro senza isolamento [mm] 760 760 Diametro senza isolamento [mm] -	Contenuto acqua sanitaria		[1]	464,2	515,27
Altezza totale con isolamento			[1]	23,59	32,48
Diametro con isolamento	Contenuto scam	biatore inferiore	[1]	9,37	11,15
Diametro senza isolamento	Altezza totale co	n isolamento	[mm]	1740	1940
Altezza di ribaltamento con isolamento [mm] 1900 2090 246 Peso (a vuoto) [kg] 207 246 Pressione massima di esercizio lato riscaldamento [bar] 10 10 Pressione di collaudo lato riscaldamento [bar] 15 15 Pressione massima di esercizio lato acqua sanitaria [bar] 12 12 Pressione massima di esercizio lato acqua sanitaria [bar] 12 12 Pressione massima di esercizio lato solare [bar] 10 10 Pressione di collaudo lato solare [bar] 15 15 Pressione di collaudo lato solare [bar] 10 10 Pressione di collaudo lato solare [bar] 15 15 Premperatura massima lato riccaldamento [°C] 95 95 Temperatura massima lato acqua sanitaria 95 95 Temperatura massima lato acqua sanitaria 95 95 Temperatura massima lato riccaldamento [°C] 95 95 Temperatura massima lato solare [°C] 95 95 Superficie scambiatore superiore [m²] 3,8 6,0 Superficie scambiatore inferiore [m²] 1,5 1,8 Spessore isolamento [mm] 50 50 Spossore isolamento [mm] 50 50 Potenza massima resistenza elettrica [kW] 9,5 10 Produzione continua [kW] 13,3 18,6 Indice caratteristico "N." [-] 2,9 4,1 Perdital di caloro [kWh/d] 2,6 2,8 Perdita di caloro [kWh/d] 2,6 2,8 Perdita di caloro [mm] 1,1 1,6 Protezione contro la corrosione mm] 1740 1940 AN	Diametro con isc	lamento	[mm]	760	760
Peso (a vuoto) [kg] 207 246 Pressione massima di esercizio lato riscaldamento [bar] 10 10 Pressione di collaudo lato riscaldamento [bar] 15 15 Pressione massima di esercizio lato acqua sanitaria [bar] 12 12 Pressione massima di esercizio lato acqua sanitaria [bar] 10 10 Pressione massima di esercizio lato solare [bar] 10 10 Pressione massima di esercizio lato solare [bar] 10 10 Pressione massima di esercizio lato solare [bar] 15 15 Temperatura massima lato solare [bar] 15 15 Temperatura massima lato solare [°C] 95 95 Superficie solambiatore superiore [m²] 3,8 6,0 Superficie scambiatore superiore [m²] 1,5 1,8 Spessore isolamento [mm] 50 50 Sporgenza massima interna resistenza elettrica [kW] 9,5 10 Produzione continua [kW] 13,3 18,6 Indice carateristico "N." 1-] 2,9 4,1 Perdita di calore [kWh/d] 2,6 2,8 Perdita di carico lato riscaldamento [mm] 1,1 1,6 Protezione contro la corrosione [mm] 1,740 1,940 WW	Diametro senza	isolamento		-	-
Pressione massima di esercizio lato riscaldamento [bar] 10 10 10 10 10 10 10 1	Altezza di ribalta	mento con isolamento	[mm]	1900	2090
Pressione massima di esercizio lato riscaldamento [bar] 10 10 10 10 10 10 10 1	Peso (a vuoto)		[kg]	207	246
Pressione massima di esercizio lato acqua sanitaria [bar] 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6		ma di esercizio lato		10	10
Darrow D		audo lato	[bar]	15	15
Sanitaria IDAT 12 12 12 12 12 12 12 1		ma di esercizio lato	[bar]	6	6
Dari	sanitaria	· 	[bar]	12	12
Temperatura massima lato riscaldamento	solare				
riscaldamento [°C] 95 95 Temperatura massima lato acqua sanitaria [°C] 95 95 Temperatura massima lato solare [°C] 95 95 Superficie scambiatore superiore [m²] 3,8 6,0 Superficie scambiatore inferiore [m²] 1,5 1,8 Spessore isolamento [mm] 50 50 Sporgenza massima interna resistenza elettrica [kW] 9,5 10 Potenza massima resistenza elettrica [kW] 9,5 10 Produzione continua [kW] 13,3 18,6 Indice caratteristico "NL" [-] 2,9 4,1 Perdita di calore [kWh/d] 2,6 2,8 Perdita di carico lato riscaldamento [mbar] 41 84 Portezione contro la corrosione smaltatura a norma DIN 4753, anodo al magnesio Attacchi Altezza attacchi F/TH Sonda [mm] 1740 1940 AN Anodo [mm] 1740 1940 F	Pressione di coll	audo lato solare	[bar]	15	15
Sanitaria Sani		ssima lato	[°C]	95	95
Superficie scambiatore superiore [m²] 3,8 6,0 Superficie scambiatore inferiore [m²] 1,5 1,8 Spessore isolamento [mm] 50 50 Sporgenza massima interna resistenza elettrica [mm] 500 500 Potenza massima resistenza elettrica [kW] 9,5 10 Produzione continua [kW] 13,3 18,6 Indice caratteristico "NL" [-] 2,9 4,1 Perdita di calore [kWh/d] 2,6 2,8 Perdita di carico lato riscaldamento [mbar] 41 84 Portata lato riscaldamento [m³/h] 1,1 1,6 Protezione contro la corrosione smaltatura a norma DIN 4753, anodo al magnesio Attacchi F/TH Sonda [mm] 1740 1940 WW Acqua calda [mm] 1740 1940 F/TH Sonda/termometro [mm] 1740 1940 F/TH Sonda/termometro [mm] 1490 1690 FL Flangia superiore [mm] - 680 FL Flangia inferiore [mm] 320 310 Z Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650 Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650 Superficie scambiatore [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650 Superficie scambiator 12,00 12,00 Superficie scambiato		ssima lato acqua	[°C]	95	95
Superficie scambiatore inferiore [m²] 1,5 1,8	Temperatura ma	ssima lato solare	[°C]	95	95
Spessore isolamento [mm] 50 50 50 Sporgenza massima interna resistenza elettrica [mm] 500 500 500 Elettrica [mm] 500 500 Elettrica [mm] 500 500 500 Elettrica [mm] 500 500 Elettrica Elettrica [mm] 500 500 Elettrica Elettrica Elettrica [mm] 500 500 Elettrica Elettrica	Superficie scamb	piatore superiore	[m²]	3,8	6,0
Sporgenza massima interna resistenza elettrica [mm] 500 500	Superficie scamb	piatore inferiore	[m²]	1,5	1,8
Potenza massima resistenza elettrica [kW] 9,5 10 Produzione continua [kW] 13,3 18,6 Indice caratteristico "NL" [-] 2,9 4,1 Perdita di calore [kWh/d] 2,6 2,8 Perdita di carico lato riscaldamento [mbar] 41 84 Portata lato riscaldamento [m³/h] 1,1 1,6 Protezione contro la corrosione smaltatura a norma DIN 4753, anodo al magnesio	Spessore isolam	ento	[mm]	50	50
Produzione continua [kW] 13,3 18,6 Indice caratteristico "NL" [-] 2,9 4,1 Perdita di calore [kWh/d] 2,6 2,8 Perdita di carico lato riscaldamento [mbar] 41 84 Portata lato riscaldamento [m³/h] 1,1 1,6 Protezione contro la corrosione smaltatura a norma DIN 4753, anodo al magnesio Attacchi Altezza attacchi F/TH Sonda [mm] 1740 1940 WW Acqua calda [mm] 1740 1940 AN Anodo [mm] 1740 1940 F/TH Sonda/termometro [mm] 1490 1690 FL Flangia superiore [mm] - 680 FL Flangia inferiore [mm] 600 - AN Anodo inferiore [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1400 1400		sima interna resistenza	[mm]	500	500
Indice caratteristico "NL"	Potenza massim	a resistenza elettrica	[kW]	9,5	10
Perdita di calore [kWh/d] 2,6 2,8 Perdita di carico lato riscaldamento [mbar] 41 84 Portata lato riscaldamento [m³/h] 1,1 1,6 Protezione contro la corrosione smaltatura a norma DIN 4753, anodo al magnesio Attacchi Altezza attacchi F/TH Sonda [mm] 1740 1940 WW Acqua calda [mm] 1740 1940 AN Anodo [mm] 1740 1940 F/TH Sonda/termometro [mm] 1490 1690 FL Flangia superiore [mm] - 680 FL Flangia inferiore [mm] 600 - AN Anodo inferiore [mm] 320 310 Z Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650	Produzione conti	inua	[kW]	13,3	18,6
Perdita di carico lato riscaldamento [mbar] 41 84 Portata lato riscaldamento [m³/h] 1,1 1,6 Protezione contro la corrosione smaltatura a norma DIN 4753, anodo al magnesio Attacchi Altezza attacchi F/TH Sonda [mm] 1740 1940 WW Acqua calda [mm] 1740 1940 AN Anodo [mm] 1740 1940 F/TH Sonda/termometro [mm] 1490 1690 FL Flangia superiore [mm] - 680 FL Flangia inferiore [mm] 600 - AN Anodo inferiore [mm] 320 310 Z Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650	Indice caratterist	ico "NL"	[-]	2,9	4,1
Portata lato riscaldamento [m³/h] 1,1 1,6 Protezione contro la corrosione smaltatura a norma DIN 4753, anodo al magnesio Attacchi Altezza attacchi F/TH Sonda [mm] 1740 1940 WW Acqua calda [mm] 1740 1940 AN Anodo [mm] 1740 1940 F/TH Sonda/termometro [mm] 1490 1690 FL Flangia superiore [mm] - 680 FL Flangia inferiore [mm] 600 - AN Anodo inferiore [mm] 320 310 Z Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650	Perdita di calore		[kWh/d]	2,6	2,8
Protezione contro la corrosione smaltatura a norma DIN 4753, anodo al magnesio Attacchi Altezza attacchi F/TH Sonda [mm] 1740 1940 WW Acqua calda [mm] 1740 1940 AN Anodo [mm] 1740 1940 F/TH Sonda/termometro [mm] 1490 1690 FL Flangia superiore [mm] - 680 FL Flangia inferiore [mm] 600 - AN Anodo inferiore [mm] 320 310 Z Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650	Perdita di carico	lato riscaldamento	[mbar]	41	84
Attacchi F/TH Sonda [mm] 1740 1940 WW Acqua calda [mm] 1740 1940 AN Anodo [mm] 1740 1940 F/TH Sonda/termometro [mm] 1490 1690 FL Flangia superiore [mm] - 680 FL Flangia inferiore [mm] 600 - AN Anodo inferiore [mm] 320 310 Z Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650	Portata lato risca	aldamento	[m³/h]	1,1	1,6
F/TH Sonda [mm] 1740 1940 WW Acqua calda [mm] 1740 1940 AN Anodo [mm] 1740 1940 F/TH Sonda/termometro [mm] 1490 1690 FL Flangia superiore [mm] - 680 FL Flangia inferiore [mm] 600 - AN Anodo inferiore [mm] 320 310 Z Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650	Protezione contr	o la corrosione		smaltatura a norma DIN 4753, a	anodo al magnesio
F/TH Sonda [mm] 1740 1940 WW Acqua calda [mm] 1740 1940 AN Anodo [mm] 1740 1940 F/TH Sonda/termometro [mm] 1490 1690 FL Flangia superiore [mm] - 680 FL Flangia inferiore [mm] 600 - AN Anodo inferiore [mm] 320 310 Z Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650	Attacchi			Altezza attacchi	
WW Acqua calda [mm] 1740 1940 AN Anodo [mm] 1740 1940 F/TH Sonda/termometro [mm] 1490 1690 FL Flangia superiore [mm] - 680 FL Flangia inferiore [mm] 600 - AN Anodo inferiore [mm] 320 310 Z Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650	_		[mm]		1940
AN Anodo [mm] 1740 1940 F/TH Sonda/termometro [mm] 1490 1690 FL Flangia superiore [mm] - 680 FL Flangia inferiore [mm] 600 - AN Anodo inferiore [mm] 320 310 Z Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650					
F/TH Sonda/termometro [mm] 1490 1690 FL Flangia superiore [mm] - 680 FL Flangia inferiore [mm] 600 - AN Anodo inferiore [mm] 320 310 Z Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650	+				
FL Flangia superiore [mm] - 680 FL Flangia inferiore [mm] 600 - AN Anodo inferiore [mm] 320 310 Z Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650					
FL Flangia inferiore [mm] 600 - AN Anodo inferiore [mm] 320 310 Z Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650					
AN Anodo inferiore [mm] 320 310 Z Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650					-
Z Ricircolo [mm] 1400 1400 HZVL Mandata [mm] 1290 1650					310
HZVL Mandata [mm] 1290 1650					
riscaldamento	HZVL	Mandata	[mm]	1290	1650

Tipo		Unità	BWPS 500	BWPS 600
HZRL	Ritorno riscaldamento	[mm]	680	800
SVL	Mandata solare	[mm]	525	570
FS	Sonda	[mm]	400	450
SRL	Ritorno solare	[mm]	255	255
KW	Acqua fredda	[mm]	145	145

3.6 Struttura BWPS 500-600




Attacch	i BWPS 500		Attacchi BWPS 600			
F/TH	Sonda/termometro	½" filettatura interna	F/TH	Sonda/termometro	½" filettatura interna	
ww	Acqua calda	1¼" filettatura interna	ww	Acqua calda	1¼" filettatura interna	
AN	Anodo al magnesio superiore	1¼" filettatura interna	AN	Anodo al magnesio superiore	1¼" filettatura interna	
F/TH	Sonda/pozzetto	½" filettatura interna	F/TH	Sonda/termometro	½" filettatura interna	
FL	Flangia inferiore	Ø 180 mm	FL	Flangia inferiore	Ø 180 mm	
AN	Anodo Mg inferiore	½" filettatura interna	FL	Flangia superiore	Ø 180 mm	
z	Ricircolo	½" filettatura interna	HZVL	Mandata riscaldamento	1¼" filettatura interna	
HZVL	Mandata riscaldamento	1¼" filettatura interna	Z	Ricircolo	½" filettatura interna	
HZRL	Ritorno riscaldamento	1¼" filettatura interna	HZRL	Ritorno riscaldamento	1¼" filettatura interna	
SVL	Mandata solare	11/4" filettatura interna	SVL	Mandata solare	1¼" filettatura interna	
FS	Sonda solare	½" filettatura interna	F/TH	Sonda/termometro	½" filettatura interna	
SRL	Ritorno solare	1¼" filettatura interna	SRL	Ritorno solare	1¼" filettatura interna	
KW	Acqua fredda	1¼" filettatura interna	KW	Acqua fredda	1¼" filettatura interna	

3.7 Dati tecnici BWPS 800-1000

Tipo		Unità	BWPS 800	BWPS 1000
Contenuto totale		[1]	837	933
		[1]	781	862
-		[1]	30,4	36
	nbiatore inferiore	[1]	11,9	17,5
Altezza totale co	on isolamento	[mm]	1985	2185
Diametro con iso	olamento	[mm]	990	990
Diametro senza	isolamento	[mm]	790	790
	amento con isolamento	[mm]	2020	2220
Peso (a vuoto)		[kg]	313	356
	ima di esercizio lato		10	40
riscaldamento		[bar]	10	10
Pressione di col riscaldamento	laudo lato	[bar]	15	15
Pressione mass acqua sanitaria	ima di esercizio lato	[bar]	6	6
Pressione di col sanitaria	laudo lato acqua	[bar]	12	12
Pressione mass solare	ima di esercizio lato	[bar]	10	10
Pressione di col	laudo lato solare	[bar]	15	15
Temperatura ma riscaldamento	assima lato	[°C]	95	95
Temperatura ma	assima lato acqua	[°C]	95	95
Temperatura ma	assima lato solare	[°C]	95	95
Superficie scam	biatore superiore	[m²]	4,9	6,0
Superficie scam	biatore inferiore	[m²]	1,8	2,8
Spessore isolar	nento	[mm]	100	100
Sporgenza masselettrica	sima interna resistenza	[mm]	630	630
Potenza massim	na resistenza elettrica	[kW]	15	17
Produzione conf	tinua	[kW]	17,2	20,3
Indice caratteris	tico "NL"	[-]	5	5,8
Perdita di calore)	[kWh/d]	4,5	4,7
Perdita di carico	lato riscaldamento	[mbar]	67	104
Portata lato risca	aldamento	[m³/h]	1,5	1,7
Protezione conti	ro la corrosione		smaltatura a norma DIN 4753,	anodo al magnesio
Attacchi			Altezza attacchi	
F/TH	Sonda	[mm]	1935	2145
	Sfiato	[mm]	1935	2145
AN	Anodo superiore	[mm]	1935	2145
F/TH	Sonda/termometro	[mm]	1650	1850
FL	Flangia superiore	[mm]	800	930
AN	Anodo inferiore	[mm]	570	610
FL	Flangia inferiore	[mm]	350	350
ww	Acqua calda	[mm]	1765	1965
HZVL	Mandata riscaldamento	[mm]	1620	1855

Tipo		Unità	BWPS 800	BWPS 1000
Z	Ricircolo	[mm]	1400	1600
HZRL	Ritorno riscaldamento	[mm]	900	1000
SVL	Mandata solare	[mm]	675	855
FS	Sonda	[mm]	540	580
SRL	Ritorno solare	[mm]	275	275
KW	Acqua fredda	[mm]	175	175

3.8 Struttura BWPS 800-1000



Attacc	hi BWPS 800-1000		
F/TH	Sonda	½" filettatura	
		interna	
E	Sfiato	11⁄4"	
		filettatura	
		interna	
AN	Anodo superiore	11⁄4"	
		filettatura	
		interna	
F/TH	Sonda/termometro	½" filettatura	
		interna	
FL	Flangia superiore	Ø 180 mm	
AN	Anodo inferiore	11⁄4"	
		filettatura	
		interna	
FL	Flangia inferiore	Ø 290 mm	
ww	Acqua calda	2" filettatura	
		interna	
HZVL	Mandata riscaldamento	1¼" filettatura	
		interna	
Z	Ricircolo	1" filettatura	
		interna	
HZRL	Ritorno riscaldamento	1¼" filettatura	
		interna	
SVL	Mandata solare	1¼" filettatura	
		interna	
FS	Sonda	½" filettatura	
001	D'O constant	interna	
SRL	Ritorno solare	1¼" filettatura	
1634	A	interna	
KW	Acqua fredda	2" filettatura	
		interna	

4 Montaggio

4.1 Installazione del bollitore

Prima di montare il bollitore verificare la portata statica del fondo sul quale verrà installato. Il peso del bollitore riempito inclusi gli eventuali componenti accessori montati non deve superare il carico massimo ammissibile del pavimento o del solaio!

La superficie di appoggio del bollitore deve essere planare e garantire l'installazione perfettamente verticale dello stesso in maniera permanente. Il bollitore deve essere posizionato in una vasca antisversamento sufficientemente capiente oppure si deve provvedere a far defluire l'eventuale acqua fuoriuscita mediante uno scarico sul fondo.

Il bollitore deve essere installato in un ambiente al riparo dal gelo. Le condutture devono essere possibilmente corte e protette dal gelo. Anche lo sbocco della conduttura di sfiato deve trovarsi all'interno dell'area protetta dal gelo.

Le distanze da pareti, soffitto e ostacoli fissi devono essere scelte in modo tale da consentire l'esecuzione di montaggio, smontaggio, ispezione e manutenzione senza problemi. In particolare le flange devono risultare libere e gli anodi nonché - se necessario - la resistenza elettrica devono poter essere montati e smontati senza ostacoli. Il posizionamento e l'installazione devono essere effettuati da una ditta specializzata e certificata. Attenersi alle norme e ai regolamenti tecnici in vigore.

- 1. Il bollitore viene fornito con l'isolamento montato (solo fino alla misura nominale 1000 l).
- Prima di trasportare il bollitore sul luogo di installazione rimuovere l'isolamento (solo serie BWP e BWPS 800 e 1000).
- 3. Effettuare il trasporto sul luogo di installazione con cautela.
- 4. Una volta posizionato sul luogo di installazione provvedere all'allineamento del bollitore.

Montaggio dell'isolamento in schiumato poliuretanico morbido

Il montaggio dell'isolamento in schiumato poliuretanico morbido deve essere effettuato almeno da due persone.



Cautela!

Rottura della cerniera lampo

La trazione esercitata dalle due estremità dell'isolamento sulla cerniera lampo ne può provocare la rottura.

→Adattare l'isolamento alla superficie del bollitore battendolo leggermente o lisciandolo con il palmo della mano.



- 1. Applicare con cura l'isolamento morbido alla superficie del bollitore senza esercitare una forza eccessiva e facendo attenzione ai fori per gli attacchi.
- 2. Chiudere a mano con cautela la cerniera lampo.
- 3. Infilare l'isolamento in schiumato poliuretanico morbido sul bollitore cominciando dall'alto,
- 4. quindi applicare la copertura del bollitore e le eventuali rosette.


Montaggio dell'isolamento in schiumato poliuretanico rigido

- 1. Infilare i dispositivi anti convezione (anelli di schiumato) sugli attacchi.
- 2. Con molta cautela posizionare gli elementi dell'isolamento rigido sul bollitore e portarli a combaciare.
- 3. In alcuni modelli è necessario, a questo punto, applicare sopra il bollitore il rivestimento in sky e chiuderlo con la cerniera lampo (vedi anche la figura della sezione "Montaggio dell'isolamento in schiumato poliuretanico morbido").
- 4. Se presente utilizzare il nastro tenditore e applicarlo in basso, fissandolo con l'apposita chiusura.
- 5. Infine applicare la copertura del bollitore e le eventuali rosette.

4.2 Allacciamento idraulico e dispositivi di sicurezza

Per collegare il bollitore all'impianto attenersi al relativo schema idraulico. Consultare le istruzioni della ditta fornitrice dell'impianto.

- Eseguire i collegamenti dal lato riscaldamento conformemente alle norme e alle prescrizioni locali in vigore:
 - Utilizzare valvole di ritegno o sifoni con una lunghezza pari a 10 x diametro del tubo per evitare il raffreddamento del bollitore dovuto al fenomeno della circolazione naturale in controcorrente.
- 2. Tenere presenti i valori di pressione ammissibili e i differenziali di pressione: scegliere di conseguenza i riduttori di pressione e le valvole di sicurezza più idonei.
 - Gli attacchi per i dispositivi di sicurezza (valvola di sicurezza, vaso di espansione a membrana) non devono essere chiudibili.
- 3. Chiudere gli attacchi rimasti inutilizzati.



1	Attacco acqua fredda a norma DIN 1988	6	Svuotamento
2	Valvola di chiusura	7	Termometro (opzionale)
3	Riduttore di pressione con manometro	8	Miscelatore acs (opzionale)
4	Valvola di ritegno	9	Sfiatatoio
5	Valvola di sicurezza		



Pericolo di ustioni e scottature.

In caso di alimentazione solare sugli attacchi e nei componenti possono essere presenti temperature > 65°C: pericolo di scottature e ustioni.

- ▶ Limitare la temperatura di prelievo a max. 65°C mediante un miscelatore.
- ▶ Non toccare i componenti con temperature elevate.

Nei punti prescritti è necessario installare dei manometri.

Nel circuito solare e in quello di riscaldamento è necessario installare degli appositi vasi di espansione.

4.2.1 Valvola di sicurezza

La valvola di sicurezza deve rispondere ai dettami della norma DIN 4753 parte 1 paragrafo 6.3.2. Detta valvola deve essere montata verticalmente e ben accessibile.

Dimensionamento della valvola di sicurezza e della conduttura di sfiato

Contenuto nominale del bollitore	Potenza massima di riscaldamento	Misura minima della valvola	Misura minima dell'attacco Ingresso-uscita
fino a 200 I	75 kW	DN 15	R / Rp ½ - R /Rp ¾
da 200 l a 1000 l	150 kW	DN 20	R /Rp ¾ - R / Rp 1
da 1000 l a 5000 l	250 kW	DN 25	R / Rp 1 - R / Rp 11/4

Se la potenza di riscaldamento del bollitore è superiore al volume nominale dell'acqua ad esso correlato, è necessario optare per una valvola di sicurezza commisurata alla potenza di riscaldamento.

La pressione di attivazione della valvola di sicurezza deve essere al massimo uguale alla pressione di esercizio del bollitore!

Sulla valvola di sicurezza deve essere apposto il seguente avviso, conformemente alla norma DIN 4753 parte 1 paragrafo 6.3.4.2:

Durante la fase di riscaldamento per motivi di sicurezza può fuoriuscire acqua dalla conduttura di sfiato. Non chiudere la conduttura di sfiato!

Conduttura di sfiato della valvola di sicurezza

La fuoriuscita di acqua bollente e vapore non deve mettere a repentaglio le persone. Le condutture di sfiato di due o più valvole di sicurezza devono sboccare libere e separatamente sopra un punto di scarico.

La conduttura di sfiato deve essere realizzata con la medesima sezione di uscita della valvola di sicurezza, deve presentare non più di 2 curve e non essere lunga più di 2 m. Se risultasse inevitabile realizzare più di due curve o raggiungere una lunghezza superiore a quella prescritta allora si dovrà provvedere a realizzare tutta la conduttura in un diametro maggiore. Ciononostante non sono ammissibili più di 3 curve e una lunghezza superiore a 4 m.

L'estremità della conduttura di sfiato deve sporgere di circa 20-40 mm sopra un recipiente di drenaggio o un imbuto di raccolta ed essere posizionata in maniera visibile.

Lo sbocco della conduttura di sfiato deve trovarsi all'interno dell'area protetta dal gelo



Sovrapressione nel bollitore

Durante il riscaldamento il contenuto del bollitore è soggetto a espansione. Se la pressione che si forma non viene limitata il bollitore può andare incontro a danneggiamento irreversibile.

- ▶ La valvola di sicurezza deve essere sempre pronta a intervenire.
- ► L'acqua che fuoriesce deve essere convogliata in maniera visibile in una condotta di scarico.

4.2.2 Riduttore di pressione

La pressione massima nella conduttura dell'acqua fredda deve essere inferiore del 20% alla pressione di attivazione della valvola di sicurezza. In caso contrario è necessario montare un riduttore di pressione.

Pressione massima nella conduttura dell'acqua fredda	Pressione d'esercizio	Pressione di collaudo	Pressione di
	ammissibile del	del bollitore	attivazione della
	bollitore	(lato acs)	valvola di sicurezza
4.8 bar	6 bar	12 bar	6 bar

4.2.3 Termometro

In conformità alle norme SVGW, W/TPW 115, art. 15, a partire da un contenuto nominale del bollitore paria 120 litri è necessario installare un termometro.

4.3 Messa in servizio

4.3.1 Lavaggio e riempimento dell'impianto

L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da personale specializzato e autorizzato.

- 1. Procedere al lavaggio delle condutture in conformità alla norma DIN 1988 ed eseguire una prova di tenuta con valori di pressione al massimo pari a quella di collaudo (vedi dati tecnici).
- 2. Verificare la tenuta di tutti gli attacchi, compresa la flangia di pulizia.
- 3. Riempire il lato acs e procedere poi allo sfiato.
- 4. Riempire il lato riscaldamento conformemente alla norma VDI 2035, procedere quindi allo sfiato e aumentare la pressione di esercizio.

Potenza termica totale	Totale alcali terrosi	Durezza totale
[kW]	[mol/m³]	[° dH]
≤ 50	nessun requisito*)	nessun requisito*)
> 50 e ≤ 200	≤ 2,0	≤ 11,2
> 200 e ≤ 600	< 1,5	< 8,4
< 600	< 0,02	< 0,11

⁺⁾ negli impianti con scaldabagno a fuoco diretto e nei sistemi con resistenza elettrica il valore indicativo della somma degli alcali terrosi è ≤ 3,0 mol/m³, corrispondente a 16,8° dH.

Se il volume dell'impianto > 20 l/kW di potenza della caldaia (negli impianti con più caldaie deve essere utilizzata la singola potenza termica più bassa), è necessario applicare i requisiti del gruppo di potenza termica complessiva direttamente superiore. In caso di superamento importante (< 50 l / kW) è necessario provvedere all'addolcimento fino a portare il valore totale degli alcali terrosi sotto 0,02 mol/m³.

- 5. Verificare la tenuta sotto pressione degli attacchi.
- 6. Verificare la pressione di attivazione della valvola di sicurezza dell'acqua e la sua funzionalità.
- 7. Riempire il circuito solare con apposito liquido, sfiatarlo e verificarne la tenuta.
- 8. Verificare la funzionalità, il corretto posizionamento in sede di tutte le viti e la tenuta di tutto l'impianto, inclusi i componenti montati sul gruppo fornito di fabbrica.

4.3.2 Istruzione del gestore

Il gestore deve essere dettagliatamente informato sulle modalità d'uso e di funzionamento dell'apparecchio.

Osservare, in particolare durante la spiegazione, tutti i dettagli rilevanti ai fini della sicurezza, e sottolineare che:

- In caso di ripetuto intervento del limitatore termico di sicurezza è necessario far intervenire un tecnico specializzato.
- La conduttura di sfiato della valvola di sicurezza deve essere sempre aperta.
- La funzionalità della valvola di sicurezza deve essere regolarmente verificata aprendola.
- La manutenzione dell'impianto deve essere eseguita ogni anno.
- Le istruzioni per l'uso devono essere conservate ben in vista presso l'impianto.

5 Utilizzo

✓ Il gestore è stato informato e istruito sull'uso dell'impianto dal tecnico specializzato.

5.1 Impostazione della temperatura dell'acqua calda

Impostazione dell'acqua calda

Impostare la temperatura nominale dell'acqua calda sulla centralina della caldaia o mediante il miscelatore dell'acs.

5.2 Controllo dell'impianto

- Sfiatare le condutture e verificarne la tenuta.
- Verificare la plausibilità delle temperature.
- Controllare i valori di pressione di esercizio e le oscillazioni di pressione.

6 Manutenzione

La funzionalità della valvola di sicurezza deve essere verificata a intervalli regolari.

Si consiglia di far effettuare la manutenzione annuale da parte di un'azienda specializzata.

Si consiglia, una volta all'anno. di eseguire la pulizia del bollitore e il controllo dell'impianto.

Un utilizzo ragionevole dell'impianto consente di risparmiare notevoli quantità di energia.

- L'anodo di magnesio, in conformità alla norma DIN 4753, deve essere controllato la prima volta dopo due anni e in seguito a intervalli regolari di un anno da personale specializzato. Qualora il diametro dell'anodo di magnesio sia ridotto a 1/3 del diametro originale questo dovrà essere sostituito (Ø originario: 32 mm).
- Se necessario pulire il contenitore e i relativi filtri.
- Ad ogni nuovo assemblaggio la guarnizione dell'anodo di magnesio deve essere sostituita con una nuova.
- La resistenza elettrica- se presente deve essere disincrostata una volta all'anno, se l'acqua è
 particolarmente dura anche a intervalli minori. Dopo la decalcificazione eseguire una prova di
 funzionalità.
- Se presente verificare il controllo dei tempi e della temperatura della circolazione dell'acs.

7 Messa fuori servizio

Per mettere fuori servizio il bollitore è necessario chiudere tutti gli attacchi, sia dal lato riscaldamento, sia dal lato acs.

- Interrompere l'alimentazione di corrente di tutti i componenti dell'impianto, ad es. staccare la presa di corrente.
- Svuotare completamente il bollitore, le condutture contenenti liquidi e tutti i componenti.

La messa fuori servizio definitiva o lo smaltimento deve essere eseguito solo da personale specializzato autorizzato. I materiali devono essere smaltiti in ottemperanza alle vigenti leggi e prescrizioni ambientali nazionali e locali.

8 Allegato

Spazio per la targhetta identificativa da incollare a cura del cliente

Incollare la targhetta identificativa qui

Copyright

Le presenti istruzioni per l'uso devono essere trattate con riservatezza e non possono essere riprodotte né rese accessibili a terzi senza previa autorizzazione scritta (§ 2 legge tedesca sul diritto d'autore, § 823 CC tedesco).

Le figure sono esclusivamente esemplificative. È pertanto possibile che vi siano scostamenti nei dati delle figure concernenti pesi e misure. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa e impaginazione, per modifiche tecniche e correttezza del contenuto.

Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche e migliorie tecniche senza alcun preavviso. Si ricorda che sono valide le Condizioni Generali di Contratto nella versione aggiornata.

Rivenditore	uttore